



- Note:
1. Indolbita cu file si la sa se perpendicular pe directia fibrelor de lemn, pana la nivelul suprafetei, prin batere cu ciocanul
 2. Hobiurile pentru lemn nu trebuie batute, ci insurubate
 3. Lada la exterior se vopseste in culoarea scindii, iar la interior se vopseste in culoarea scindii
 4. Se monteaza scindii in locul indicat si nu se vopseste
 5. Umplutia lemnelor trebuie sa fie de maxim 18 %
 6. Dimensiunile scindii la interior minim 50 mm
 7. Dimensiunea scindii la interior minim 50 mm

*si copie
of. cu originalul*

